



Sehestedter Naturfarben

Öle - Lacke - Farben

Arbeitsanleitung: Leinöl-Holzöl-Außenlasur

Holzanstriche Außen:

Erstanstrich:

Die glatte Holzoberfläche muss so aufgebaut sein, dass Regenwasser ablaufen kann. Je trockener das Holz ist, desto besser wird das Anstrichergebnis.

Vorgehensweise:

- Reinigen der Flächen, gegebenenfalls schleifen.
- Soweit erforderlich, Harzgallen ausstechen, ausbrennen oder wegsprengen.
- Anstrich mit einem Bläueschutz-Grundieröl vornehmen.
- Zwei Anstriche Sehestedter Leinöl-Holzöl Außenlasur auftragen.

Die Außentemperatur sollte während des gesamten Anstrichprozesses 10°C nicht unterschreiten.

Die Trockenzeit der einzelnen Anstriche beträgt circa einen Tag.

Alle drei Anstriche möglichst zügig, am besten mit einem Flächenstreicher vornehmen.

Nicht mit wässrigen Boraxpräparaten arbeiten.

Renovierung der Holzanstriche/Nachpflege:

Nach zwei bis drei Jahren, an extrem beanspruchten Stellen auch früher, ist ein erneuter Anstrich notwendig.

Vorgehensweise:

- Reinigen der Flächen mit Wasser und Bürste, gegebenenfalls mit einem Hochdruckreiniger. Ruß-, Schmutz, Flechten- oder Algenablagerungen nicht überstreichen oder überölen.
- Für die Nachpflege genügt meist ein einfacher Anstrich mit Sehestedter Leinöl-Holzöl-Außenlasur.

Holzanstriche Innen:

Vorgehensweise:

- Sorgfältiger Endschliff mit 150er-Schleifpapier.
- Grundanstrich bis zur vollen Sättigung mit Sehestedter Grundieröl „nass-in-nass“ vornehmen. Überstände nach ca. 30-45 Min. sorgfältig abnehmen.
- Außenlasur mit einem Pinsel aufbringen.
- Schlussanstrich einen Tag später durchführen.

Gebindegrößen:

Erhältlich ist die Außenlasur in 25 untereinander mischbaren Farben (siehe Farbkarte) in den Größen: 0,04l, 0,375l, 0,75l, 2,5l, 5,0l.

Verbrauch:

1,0 Liter auf 10m² pro Anstrich.

Sehestedter Naturfarben

Handel GmbH

Alte Dorfstr. 35, D-24814 Sehestedt

Tel: 04357-1049- FAX:04357-750

E-Mail: info@sehestedter-naturfarben.de

www.sehestedter-naturfarben.de