



Sehestedter Naturfarben

Öle - Lacke - Farben

Arbeitsanleitung

Pflegeöl

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, staub- und fettfrei sein.

Die geölten und/oder gewachsenen Flächen sorgfältig mit Schmierseife reinigen. Sehr gut eignet sich hierfür der rückfettende *Sehestedter Intensivreiniger*.

Auch wenn das Pflegeöl über gute reinigende Eigenschaften verfügt, sollte es vermieden werden, dass ohne vorherige gründliche Reinigung Schmutzreste durch den Ölauftrag „einbalsamiert“ werden.

Verarbeitung:

Das Pflegeöl mit einem Baumwolllappen oder einer Poliermaschine mit Kunststoffpad dünn auftragen.

Ein abschließender Poliergang nach etwa 20 - 30 Minuten erzeugt matten Glanz.

Nach ca. zwei Stunden ist die Fläche voll beanspruchbar.

Hinweis:

Oberflächen, die sich elektrostatisch aufladen können (Kunststoffe, usw.) können durch eine hauchdünne Überzugschicht mit *Sehestedter-Chitowachs* antistatisch „nachgerüstet“ werden.

Verbrauch:

Ca. 200 ml/10m² pro Anstrich bei normal saugenden Untergründen. Genaue Werte am Objekt ermitteln.

Gebindegrößen:

0,04l, 0,25l, 0,75l, 2,5l, 10,0l.

Sehestedter Naturfarben

Handel GmbH

Alte Dorfstr. 35, D-24814 Sehestedt

Tel: 04357-1049- FAX:04357-750

E-Mail: info@sehestedter-naturfarben.de

www.sehestedter-naturfarben.de