



Sehestedter Naturfarben

Öle - Lacke - Farben

Arbeitsanleitung: Leinöl-Lackfarbe farbig/weiß

Erstanstrich:

Die geschliffene, nicht sägerauhe Holzoberfläche muss so aufgebaut sein, dass Regenwasser ablaufen kann.

Je trockener das Holz ist, desto besser wird das Anstrichergebnis.

Vorbereitung:

- Reinigen der Flächen, gegebenenfalls Schleifen. Für den Endschliff mindestens 120'er Körnung verwenden.
- Soweit erforderlich, Harzgallen ausstechen oder ausbrennen.
- Löcher und Unebenheiten mit *Sehestedter Lackspachtel* füllen und glätten.
- Anschleifen.
- Grundanstrich mit *Sehestedter Grundieröl* oder dem *Sehestedter Vorlack* vornehmen. Bei Weichholz unbedingt ein Bläueschutz-Grundieröl verwenden.

Lackierung:

- Lackfarbe auf den vorbereiteten Untergrund unverdünnt mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole aufbringen.
- 24 Stunden Trockenzeit gewährleisten.
- Ein bis zwei dünne Deckanstriche mit der Leinöl-Lackfarbe auftragen. Jeweils mindestens 24 Stunden Trockenzeit gewährleisten.

Alle drei Anstriche möglichst zügig, am besten mit einem Flächenstreicher, vornehmen.

Renovierung der Holzanstriche/Nachpflege:

Nach drei bis vier Jahren, an extrem beanspruchten Stellen auch früher, ist ein erneuter Anstrich notwendig.

Vorbereitung:

- Reinigen der Flächen, sehr selten Schleifen.
- Soweit erforderlich, Löcher und Unebenheiten mit *Sehestedter Lackspachtel* füllen und glätten.
- Anschleifen nur wenn mit dem Lackspachtel gearbeitet wurde.
- Grundanstrich mit *Sehestedter Grundieröl* vornehmen, wenn das Holz sehr trocken ist.

Lackierung:

- Gleiche Vorgehensweise wie unter „Erstanstrich“ beschrieben.
- Für die Nachpflege genügt meist ein einfacher Anstrich mit der Leinöl-Lackfarbe.

Gebindegrößen:

0,04l, 0,375l, 0,75l, 2,5l.

Verbrauch:

Ca. 100ml für einen Quadratmeter pro Anstrich.

Sehestedter Naturfarben

Handel GmbH

Alte Dorfstr. 35, D-24814 Sehestedt

Tel: 04357-1049- FAX:04357-750

E-Mail: info@sehestedter-naturfarben.de

www.sehestedter-naturfarben.de